工務管理雲端監控租賃系統 IVEDARENT

現場人員 隨身使用手冊 攝影設備、工務現場APP

IV Cloud Surveillance System On site camera equipment, IV Live View Mobile Camera APP Quick User Guide





IV-APP-QUG-20240718

- 目錄 -

頁數

■ 硬體設備操作

•	攝影	設	備	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
•	網路	設	備	-	-	-	_	-	_	_	-	_	-	-	-	-	-	2
•	戶外	·即	時	影	像	傳	輸	站	_	_	-	_	-	-	-	-	-	3
•	攝影	機	及	網	路	架	設	-	_	-	-	_	-	-	-	-	-	4
•	使用	楡	查	事	項	-	-	-	_	-	-	_	-	-	-	-	-	6
•	注意	事	項	-	—	-	_	-	_	_	_	_	-	-	-	-	-	7
	系統	充使	更用	訪	印	E												
•	工務	現	場	A	PP	(下言	載3	安望	裝)	-	_	_	-	-	-	- 8	3
•	工務	現	場	A	PP	د 	登,	入)	-	_	_	· _	_	-	-	-	9	
•	工務	現:	場	A	PP	(E	訂日	诗	影	像都	鼰	看)	_	-	_	-	1()
•	工務	現	場	A	PP	()	錄	影	影	像	鼰	看)	_	-	-	-	11	L
			. —	-							۰ <i>ـ</i>	- /.						

• 工務現場 APP (手機即時錄影) - - - - 13





網路設備



戶外即時影像傳輸站



攝影機及網路架設



4

攝影機及網路架設





若無畫面回傳,請依序檢查下列項目:

·、電源檢查



定 (※不同廠牌手機設定位置不同,找不到請詢 問手機廠商。)

注意事項

- 1. 攝影機使用 DC 12V 充電器;請注意電壓需符 合規格,避免造成電路燒毀。
- 2. 充電池盡量勿邊充電邊使用,易造成電路損毀
- 3. 盡量避免碰撞支架,路由器是精細裝置。
- 4. 請勿碰撞攝影機,會造成焦距模糊、電路損壞。



工務現場 APP 說明



提供工務影像觀看 有權限的使用者可以帳號密碼登入

- 工務現場 APP下載安裝 -

掃描下方QR-Code後下載安裝。













- 登入首頁 -							
安裝完成後,開啟應用程式,	輸入帳號密碼後登入。						
上防境과 App 使用者名稱: 密碼: 登入 ✔ 記住我	記住我: 打勾並登入後,下次						
V1.4.1	開啟會記住帳號密碼						

工務現場 APP 說明



-設備列表-登入成功後,會看到設備表列。

1. 即時影像觀看

在線上的設備會顯示[即時影像]、未上線設備顯示[離線]。







3.錄影影像觀看
點選[錄影影像],進到錄影檔列,找到要觀看回放的時間並
點選



11





2. 錄影影像觀看 點選[錄影影像],進到錄影檔列,找到要觀看回放的時間並 點選 11:48 3 觀看回放錄影檔 4 手機若有關閉直向鎖定 可以橫向觀看即時影像 \$3028-87-98 THE S.L.SOR REVIE [聲音開關] [停止播放] 若設備有收音 回設備表列 ●止播放 🚮 可開/關聲音





3. 手機即時錄影 提供有使用手機錄影授權的用戶,手機錄影運用。 點選[手機直播],進到手機即時錄影的畫面。 點選[開始直播],當出現 [直播中]即開始錄影。 🗟 اله اله 🖗 7:52 P 手機攝 打光 關 回到設備表列 30**3** 見下方(1-1)說明 點選開始直播 開始直播 可拖拉選擇拍攝頻寬 可拖拉選擇拍攝焦距 預設1200K (低600K~高4096K) (1-1) 按鍵說明 **打光:**可開 / 關手機手電筒, 做為拍攝輔助燈 鏡頭:點選切換手機前鏡頭/主鏡頭

- 30張:攝影張數(FPS),預設30張,有15張、30張
和60張可選。直播中即無法變更

IV-APP-QUG-20240718