

工務管理雲端監控租賃系統 IVEDARENT

# 現場人員隨身使用手冊

## ■ 攝影設備(MX) 、監控助手APP ■

Cloud Surveillance System  
On site camera equipment  
MS Live View APP  
Quick User Guide





# - 目錄 -

頁數

## ■ 硬體設備操作

- 攝影設備 - - - - - 2
- 網路設備 - - - - - 2
- 戶外即時影像傳輸站 - - - - - 3
- 攝影機及網路架設 - - - - - 4
- 使用檢查事項 - - - - - 6
- **注意事項** - - - - - 7

## ■ MS系統APP-使用說明


- 監控助手 APP (下載安裝) - - - - - 8
- 監控助手APP (登入) - - - - - 9
- 監控助手APP (即時影像和錄影觀看) - 10
- 監控助手APP (手機影像上傳) - - - - 12

# 攝影設備



# 網路設備

4G SIM卡 (大小: 標準SIM卡)



網路線



路由器



蓄電池



# 戶外即時影像傳輸站



# 攝影機及網路架設

## 1 SIM卡放入 路由器卡槽

請注意！

- ★ SIM卡是否解鎖
- ★ 放入標示「SIM」卡槽
- ★ SIM卡置入是否有卡榫聲



## 2 接上天線，需接 標有「W1」位置

「W1」  
天線位置



## 3 將網路線一端接 攝影機，另一端 接路由器



網路線需插入  
標有「LAN2」的孔


# 攝影機及網路架設

- 4 確認攝影機和路由器的電源和網路線都有接好，開機。



- 5 檢查路由器燈號，正常運作下：  
下排左二燈(電源)恆亮  
上排右一開始是(網路)訊號燈

W1 (天線接處)




## 訊號燈說明

訊號燈 從右亮起--

- ：無訊號
- ：訊號微弱
- ：訊號尚可(看現場環境，可能會不穩)
- ：訊號強

- 6 攝影機連線檢查▶



網路線銜接的右下角和路由器電源燈右邊的燈，綠燈需一直閃爍如左圖兩個箭頭處

★建議拍攝距離3~10公尺。

# 使用檢查事項

若無畫面回傳，請依序檢查下列項目：

## 一、電源檢查


1. 電源開關開啟
2. 電池電源充足（充飽 8 小時以上）
3. 建議工作時顯示電量，落在12.5V~9V
4. 電壓**低於 8 V 需充電**（設備會自動斷電）
5. 充電時充電器上方小燈，會亮紅燈，充滿時會亮綠燈

## 二、燈號檢查

檢查路由器燈號，正常運作下：

下排左二燈(電源)恆亮

上排左二開始是(網路)訊號燈



| 訊號燈說明 |                       |
|-------|-----------------------|
| 訊號燈   | 從右亮起--                |
| ○○○   | : 無訊號                 |
| ○○●   | : 訊號 微弱               |
| ○●●   | : 訊號 尚可 (看現場環境，可能會不穩) |
| ●●●   | : 訊號 強                |

## 三、SIM卡檢查

1. 確認Sim卡完全插入卡槽

2. 確認Sim卡解鎖：

(1) 第一次開卡，請將SIM卡插入手機。

(2) 手機操作：

設定→安全性→SIM卡鎖定設定→解除SIM卡鎖定(※不同廠牌手機設定位置不同，找不到請詢問手機廠商。)

## 注意事項！

1. 攝影機使用 DC 12V 充電器；請注意電壓需符合規格，避免造成電路燒毀。
2. 充電池盡量勿邊充電邊使用，易造成電路損毀
3. 盡量避免碰撞支架，路由器是精細裝置。
4. 請勿碰撞攝影機，會造成焦距模糊、電路損壞。



# 監控助手APP說明



提供工務影像觀看

有權限的使用者可以帳號密碼登入

## - 監控助手 APP下載安裝 -

掃描下方QR-Code後下載安裝。



android



iOS



# 監控助手APP說明



## - 登入首頁 -

安裝完成後，開啟應用程式，輸入帳號密碼後登入。



NTPC-2021000001|

1.輸入帳號

.....

2.輸入密碼

[忘記您的密碼?](#)

登入

3.點選登入

# 監控助手APP說明



## 1. 查看攝影機的即時影像

列表可上下滑動、選擇要看的攝影機。  
點選攝影機進入觀看即時影像。



# 監控助手APP說明



## 2. 進入即時影像畫面觀看

以下是畫面上的按鍵功能說明



# 監控助手APP說明



## 3.手機影像上傳

提供有使用手機錄影授權的用戶，手機錄影運用。  
點選畫面左上方影像上傳鍵，需先啟動 License Code 才可以上傳影像，設定手機頻道名稱後按OK。

1.點選



2.設定手機頻道名稱



3.按 OK

# 監控助手APP說明



顯示影像上傳主畫面:  
先進行相關設定後，再進行錄影上傳



# 監控助手APP說明



點選開始上傳  
之後的確認畫面按" Yes"  
再按OK 鍵



上傳時手機請務必轉成水平鏡頭朝左方向，  
此時可以從畫面上看到綠色燈號及計時時間  
表示已經開始錄影

